

装配差速器和齿轮箱



1x



1x



1x



1x



1x



1x



1x

打印件



2x





2x




4x

差速器齿轮包 LA026 配件


11




12





13





留意打印件上的
点数特征，将相
同点数的打印件
匹配



旋转两端，确保转动顺畅